

Base vertical eléctrica para dinamómetro SJX-5KV

INTRODUCCIÓN

La base vertical eléctrica SJK-5KV cuenta con un pilar vertical doble, con gran estabilidad, un amplio intervalo de aplicación, uso conveniente, la función de conmutación entre el movimiento continuo de ajuste de velocidad uniforme, cambio de control manual y automático. Los tiempos de prueba de arriba-abajo pueden ser pre-establecidos automáticamente por la función de cambio o reciclo. Permite ser utilizado con los dinamómetros push-pull especializados modelos SKN/SN/SH/SP, para realizar las pruebas de tensión/compresión, inserción/retirada y prueba fractura dentro de cualquier empresa. Se puede pre-establecer la carga de apagado automático cuando se aplica con el dinamómetro SH.



- * Dimensiones L*W*H (mm): 410*260*1030;
- * Peso: aprox. 54.8kg;
- * Capacidad: 5000N;
- * Alcance: 200mm:
- * Velocidad de prueba: 30-240mm/mín;
- * Aplicado con (comprar adicionalmente): SNK/SN, SP/SH (2N-5kN) push-pull dinamómetros, varias abrazaderas







Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536 Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678 Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

